

SUSPEND-IT™

DODATEK BIOPOLIMEROWY

OPIS

SUSPEND-IT™ jest łatwo mieszalnym biopolimerowym dodatkiem stosowanym do kontroli parametrów reologicznych płynu wiertniczego.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowany w celu zwiększenia wytrzymałości żelu poprawia zawieszenie oraz transport zwiercin z długich otworów wiertniczych. SUSPEND-IT™ może być stosowany zarówno na bazie wody słodkiej jak i słonej.

ZALETY STOSOWANIA

- Łatwo dysperguje w płynach wiertniczych.
- Poprawia wytrzymałość żelu przy niewielkim wzroście lepkości.
- Można mieszać w wodzie zarówno słodkiej jak i słonej.
- Łatwo transportuje duże zwierciny w długich otworach.
- Poprawia PV/YP.
- Wzmacnia wytrzymałość osadu filtracyjnego i poprawia stabilność otworu.

MIESZANIE

Wsypywać powoli do lejka strumieniowego przy maksymalnym ścinaniu, aby uniknąć zbrylania minimalizując straty. Zalecane koncentracje: 0,5–1,5 kg produktu SUSPEND-IT™ na 1 m³ płuczki. SUSPEND-IT™ należy dodawać do zdyspergowanej płuczki.

PAKOWANIE

Worki: 10 kg; 50 worków/paleta 120 x 80 cm.
Wiadra: 12 kg; 24 wiadra/paleta 120 x 80 cm lub
36 wiader/paleta 115 x 115 cm.
Każdą paletę zawsze owijamy folią ochronną.